



Az alternatív megoldás!

PL-Q 2 Pin

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényterítésének köszönhetően. A 2 érintkezős változat elektromágneses szerelvényekkel történő használatra készül.

Előnyök

- Alacsony beépítési magasság
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI>80)

Szolgáltatások

- 2 érintkezős aljzat, valamint a speciális gyorsfelkapcsolót és kondenzátort magában foglaló ház
- Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazás

- Ideális felhasználási területei például a folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak és recepciók.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel szabad használni.
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nincs lehetőség a fényerő szabályozására.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

PL-Q 2 Pin

Versions



16 W GR8

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges) 4,0 mg

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

Általános információ

Fejelés GR8
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges) 6000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges) 8000 h
LSF 2000 óra néveleges 99 %
LSF 4000 óra néveleges 96 %
LSF 6000 óra néveleges 89 %
LSF 8000 óra néveleges 73 %

Technikai adatok

Színvisszaadási index (névleges) 82
LLMF 12 000 óra néveleges 79 %
LLMF 16 000 óra néveleges 78 %
LLMF 2000 óra néveleges 90 %
LLMF 20 000 óra néveleges 77 %
LLMF 4000 óra néveleges 85 %
LLMF 6000 óra néveleges 82 %
LLMF 8000 óra néveleges 80 %

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges) 25 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra (EEL)	Energiatakarékosági címke
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	20 kWh	B
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	20 kWh	B
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	20 kWh	B
27454025	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	34 kWh	A
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	34 kWh	A

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,196 A	16,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítmény (névleges)
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,195 A	16,0 W

PL-Q 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítmény (névleges) (névleges)
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/ 10BOX	0,195 A	16,0 W
27454025	PL-Q 28W/827/2P 1CT/ 10BOX	0,320 A	28,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítmény (névleges) (névleges)
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/ 10BOX	0,320 A	28,0 W

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Színkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
26965225	PL-Q 16W/ 827/2P 1CT/ 10BOX	827	Izzólámpa fehér	2700 K	66,6 lm/W
26987425	PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	830	meleg fehér (WW)	3000 K	66,6 lm/W
26966925	PL-Q 16W/ 835/2P	835	Fehér (WH)	3500 K	66,6 lm/W

Order Code	Full Product Name	Színkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
	1CT/ 10BOX				
27454025	PL-Q 28W/ 827/2P 1CT/ 10BOX	827	Izzólámpa fehér	2700 K	73,2 lm/W
27455725	PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	830	meleg fehér (WW)	3000 K	73,2 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges) (névleges)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	1050 lm	1050 lm
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	1050 lm	1050 lm
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	1050 lm	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges) (névleges)
27454025	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX	2050 lm	2050 lm
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	2050 lm	2050 lm

