



# Maxos szerelési kiegészítők

## 9MX056 MB WH

### Szerelőelem

The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical cables that bring power to the units. For suspended light lines, the light-line sections are connected using the integrated electrical connector and a sturdy external mechanical coupling piece (accessory). Surface-mounted light lines use the same integrated electrical connector and an internal coupler (accessory). On the upper part of the light-line section, special knock-out openings enable cable entry wherever needed. The basic accessories of Maxos TL-D trunkings can also be used for the TL5 trunkings.

### Termék adatok

Általános információ	
IEC védelmi osztály	-
CE jelölés	CE mark
Anyag	Steel
Felfüggesztő tartozékok	MB [ Szerelőelem]
Mechanikai tartozékok	No [-]
Csomagolási kiszereles	No [-]
Szög	36 to 50°
A tartozék színe	WH
Vészvilágítási tartozékok	No [-]
Termékcsalád kódja	9MX056 [ ACC MAXOS]

Technikai adatok	
Optikai bura/lencse típusa kiegészítő	No [-]
Működtetés és elektronika	
Villamos tartozékok	No [-]
Aramkör	No [-]
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	30 mm
Teljes szélesség	74 mm
Teljes magasság	45,3 mm
Hossz	- mm

## Maxos szerelési kiegészítők

Méreték (magasság × szélesség × mélység)	45 x 74 x 30 mm (1.8 x 2.9 x 1.2 in)
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	-
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	403073266188699
A termék megrendelési neve	9MX056 MB WH

EAN/UPC - termék	4030732661886
Rendelési kód	66188699
SAP számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	20
SAP anyag	910605143826
Nettó tömeg (darab)	0,050 kg

